

Pro-fix[®] Membrane Fixation System

L'alternativa facile e sicura al fissaggio delle membrane con i chiodini.



Kit di fissazione per membrane con viti autofilettanti

Art. **PFMK20**

Contenuto

- 1 vassoio di stoccaggio autoclavabile Tecapro™ con disco contenitore per viti
- 1 manico in acciaio inossidabile del cacciavite
- 2 punta a croce per il cacciavite (56 e 76 mm)
- 20 viti autofilettanti da 1,5 mm x 3,0 mm

Viti di fissazione per membrane - Fixation Screw - Autoperforanti (Self-drilling) *

- | | |
|---------|---|
| PFMF-5 | Viti autofilettanti di fissazione membrane da 1,5 mm x 3,0 mm confezione da 5 unità |
| PFMF5-5 | Viti autofilettanti di fissazione membrane da 1,5 mm x 5,0 mm confezione da 5 unità |

Viti di sostegno - Tenting screws Autoperforanti (Self-drilling) *

- | | |
|-------|--|
| PFT3 | 1 Vite 3.0 mm collo liscio + 4.0 mm porzione filettata = 7 mm lunghezza totale |
| PFT4 | 1 Vite 4.0 mm collo liscio + 4.0 mm porzione filettata = 8 mm lunghezza totale |
| PFT5 | 1 vite 5.0 mm collo liscio + 4.0 mm porzione filettata = 9 mm lunghezza totale |
| PFT10 | 1 vite di sostegno autofilettante con filettatura lungo tutta la superficie |

Viti di fissazione blocchi - Autofilettanti (Self-tapping) **

- | | |
|-------|---|
| PFB8 | 1 Vite da fissazione blocchi 1,5 mm x 8,0 mm |
| PFB10 | 1 Vite da fissazione blocchi 1,5 mm x 10,0 mm |
| PFB12 | 1 Vite da fissazione blocchi 1,5 mm x 12,0 mm |
| PFB14 | 1 Vite da fissazione blocchi 1,5 mm x 14,0 mm |

Parti singole

- | | |
|-------------|--|
| PFDH | manico del cacciavite in acciaio inossidabile |
| PFDB | punta a croce del cacciavite 76 mm |
| PFDB56 | punta a croce del cacciavite 56 mm per tenting screws |
| PFDBCA | punta a croce per contrangolo |
| PFT | vassoio di stoccaggio autoclavabile Tecapro™ con disco organizer |
| H1SEM205012 | fresa per foro pilota 1,2 mm |



*Autoperforanti (Self-drilling) - Viti di fissazione membrane e di sostegno: possono essere posizionate senza la necessità di un foro pilota. Hanno una punta molto affilata che permette loro di penetrare attraverso la corticale ossea.

**Autofilettanti (Self-tapping) - Viti di fissazione blocchi: per essere posizionate necessitano di un foro pilota. Hanno un flauto tagliente che permette di filettare il foro pilota quando vengono inserite. Per le viti Profix si suggerisce un foro pilota da eseguire con una fresa di 1,2 mm di diametro.